


BKing 1340 2007-

Gauche :
Support lg 55 mm
+ Vis M10x60 1.25



Droite :
Support lg 30 mm
+ Vis M10x60 1.25



Déposer les vis indiquées par  , et remplacer par le kit fourni.
Respecter les préconisations de serrage du constructeur.
Ne nécessite pas de perçage du carénage.